

**Przeznaczenie**

Deszczownie bębnowe IRTEC 82G/450 są przeznaczone do nawodnień upraw rolniczych, ogrodniczych, szkółek leśnych, terenów zielonych itp. Wymaga zasilania wodą z odpowiednio wysokim ciśnieniem (tabela).

**Budowa i działanie**

Na jednoosiowym dwukołowym ocynkowanym podwoziu osadzona jest obrotowo wieża ze szpulą i węzem PE średnicy zewnętrznej 82 mm i długości 450 m.

Napęd szpuli pochodzi z nowoczesnej turbiny wodnej pełnego przepływu z wewnętrzną oboczką. Przenoszony jest poprzez sześciobiegowy reduktor z hamulcem i wejściem na WOM, bezpośrednio na wieniec zębaty szpuli. Wyposażenie standardowe deszczowni stanowią: śrubowy układacz węża, mechaniczny układ stabilizacji prędkości zwijania, tachometr, elastyczny wąż przyłączeniowy. Podnoszenie wózka zraszacza i mocowanie podpór hydrauliczne z pompy ręcznej, podnoszenie dyszla mechaniczne, trzykołowy wózek zraszacza o regulowanym rozstawie kół, sektorowy zraszacz SIME ROYAL z 3 wymiennymi dyszami. Mechanizm automatycznego stopu szpuli po zakończeniu pracy oraz zabezpieczenie przed nieprawidłowym nawijaniem węża PE. Deszczownia wyposażona w osłony bezpieczeństwa zgodne z wymogami Polskimi i UE. Podwozie, wieża i wózek zraszacza ocynkowane ogniowo, szpula i akcesoria pokryte podkładem epoksydowym i pomalowane farbą poliuretanową o wysokiej trwałości. Na zdjęciu deszczownia 82G/450 z wyposażeniem dodatkowym.

**Parametry eksploatacyjne**

Śred.	Ciśn.	Prom.	Szer.	Q = WYDATEK		Pow.	mm DAWKA POLEWOWA, ODPOWIADAJĄCE JEJ CIŚNIENIE WEJŚĆ I PRĘDKOŚĆ ZWIJ.													
dyszy	na	zrasz.	pasa.	Lt/Min	M3/h	nawad.	10		15		20		25		30		40		50	
zrasz.	zrasz.	naw.	naw.				mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
mm	bar	mt	mtx80%			Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
18	3,0	33	53	350	21,00	2,50	40	5,4	27	5,3	20	5,2	16	5,2	13	5,2	10	5,2	8	5,1
	4,0	37	59	404	24,24	2,82	41	6,8	27	6,7	20	6,6	16	6,6	14	6,6	10	6,6	8	6,5
	4,5	39	62	429	25,74	2,99	41	7,6	28	7,5	21	7,4	17	7,4	14	7,4	10	7,4	8	7,3
	5,0	41	66	452	27,12	3,16	41	8,3	28	8,2	21	8,1	17	8,1	14	8,1	10	8,1	8	8,0
	5,5	42	67	474	28,44	3,24	42	9,0	28	8,9	21	8,8	17	8,8	14	8,8	11	8,8	8	8,7
bieg							3,1		1,2		2,1		2,1		2,1		1,1		1,1	
20	3,0	35	56	432	25,92	2,66	46	6,1	31	6,0	23	5,9	19	5,9	15	5,9	12	5,9	9	5,8
	4,0	39	62	501	30,06	2,99	48	7,8	32	7,7	24	7,6	19	7,6	16	7,6	12	7,6	10	7,5
	4,5	41	66	531	31,86	3,16	49	8,6	32	8,5	24	8,4	19	8,4	16	8,4	12	8,4	10	8,3
	5,0	43	69	560	33,60	3,32	49	9,5	33	9,4	24	9,3	20	9,3	16	9,3	12	9,3	10	9,2
	5,5	44	70	586	35,16	3,41	50	10,3	33	10,2	25	10,1	20	10,1	17	10,1	12	10,1	10	10,0
bieg							2,2		1,2		2,1		2,1		2,1		1,1		1,1	
22	3,0	37	59	522	31,32	2,82	53	7,0	35	6,9	26	6,8	21	6,8	18	6,8	13	6,8	11	6,7
	4,0	41	66	604	36,24	3,16	55	9,0	37	8,9	28	8,8	22	8,8	18	8,8	14	8,8	11	8,7
	4,5	42	67	641	38,46	3,24	57	10,0	38	9,9	29	9,8	23	9,8	19	9,8	14	9,8	11	9,7
	5,0	45	72	676	40,56	3,49	58	10,9	38	10,8	28	10,7	23	10,7	19	10,7	14	10,7	11	10,6
	5,5	46	74	708	42,48	3,58	58	11,9	38	11,8	29	11,7	23	11,7	19	11,7	14	11,7	12	11,6
bieg							2,2		1,2		2,1		2,1		2,1		1,1		1,1	

Dane w tabeli mają charakter orientacyjny. Obliczone są na podstawie formuł matematycznych dla uśrednionych warunków pracy maszyny. Nie ponosimy odpowiedzialności związanej z ich stosowaniem.

Wymiary bez wózka: 369 x 246 x 304 mm

Masa bez wody z wózkiem: 2230 kg

Zalecana na powierzchnię do 20 ha



**LUKOMET**  
CAŁOWANIE 91 A  
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355  
e-mail: lukomet@lukomet.pl  
www.lukomet.pl